



## Руководство по установке SURFACE MOUNT

Перед установкой ознакомьтесь с руководством по подключению питания, которое прилагается к POE SPLITTER

### Комплект поставки:


- Декоративная рамка (1шт)
- Установочная рамка (1шт)
- Присоска для деинсталляции(1шт)
- Крепежные винты (4шт)
- Шестигранник (1шт)
- Руководство по установке(1шт)

### Компоненты системы, которые поставляются отдельно:


- POE SPLITTER (арт. 70718)
- POE INJECTOR (арт. 70719)

Ниже приведены рекомендации по установке SURFACE MOUNT на разные типы поверхностей.

Гипсокартон	Дерево	Дерево твердое	Кирпич	Бетон	Стекло
Используйте стандартные винты (ручная отвертка)	Используйте стандартные винты (ручная отвертка)	Используйте стандартные винты (шуруповерт)	Используйте дюбель гвозди (не входит в комплект)	Используйте дюбель гвозди (не входит в комплект)	Используйте SM glass mounting kit (не входит в комплект)



При извлечении SURFACE MOUNT из коробки BEZEL и установочная рамка будут соединены при помощи магнитов, для начала установки рамку нужно отделить от BEZEL.



Определите место установки. Если используется существующий источник питания, расположите его за рамкой, если же нет, то необходимо учесть размер монтажной коробки будущего подключения, чтобы рамка закрывала ее.

### Перед установкой

Убедитесь, что в стене нет препятствий и скрытых конструкций.

### Установочные коробки для POE SPLITTER

POE SPLITTER может быть установлен в стандартные одноганговые монтажные коробки(подрозетники), различного производства.

Размер POE SPLITTER (ШxВxГx) 52x52x37мм.

SURFACE MOUNT могут быть установлены на различные типы поверхностей.


Для установки SURFACE MOUNT в бетон, кирпич и стекло необходимо ознакомиться с дополнительными инструкциями на сайте [www.iportproducts.com](http://www.iportproducts.com).

При установке в гипсокартон или деревянную поверхность следуйте следующим рекомендациям:


### Подготовка к установке

Необходимое оборудование в зависимости от типа питания:


	BEZEL	POE SPLITTER	POE INJECTOR	POE SPLITTER разработан для обеспечения питания iPad, имеет USB порт, питание осуществляется по PoE или прямым подключением к Splitter 24V.
Poe Switch	+	+		POE INJECTOR требуется, если нет других источников PoE или источника 24V.
Блок питания 24V	+	+		
Розетка 220V	+	+	+	




US




UK




EURO




Установите монтажную рамку на стене. Руководствуйтесь разметкой на рамке. Для крепления в гипсокартон или деревянные поверхности используйте винты, которые входят в комплект.




Используйте обычную ручную отвертку, начиная вкручивать винты с левого верхнего угла.




После того, как верхний левый угол закреплен, выставляем установочную рамку по уровню и фиксируем ее в местах крепления.




Положите декоративную рамку BEZEL на ровную поверхность лицевой частью вниз, таким образом, чтобы логотип iPort был слева.




Подключите USB кабель питания к iPad. Поместите iPad в BEZEL лицевой частью вниз, так чтобы кабель питания был слева, оберните его вокруг металлической петли. Теперь зафиксируйте iPad с помощью защелок.




Подключите USB кабель питания к USB разъему на POE SPLITTER. Оставьте достаточную длину кабеля для установки SPLITTER в монтажную коробку и установки BEZEL на место, оставшийся кабель оберните вокруг SPLITTER.




Подключите POE SPLITTER к выбранному источнику питания. Поместите SPLITTER в монтажную коробку логотипом наружу.



Главная кнопка iPad может быть как справа так и слева. BEZEL крепится к установочной рамке с помощью скрытых магнитов.



Для блокировки BEZEL на установочной рамке используйте специальный шестигранник (входит в комплект). Его необходимо вставить в отверстие расположенное в верхнем правом и нижнем левом углу и повернуть против часовой стрелки для блокировки.



Если необходимо снять BEZEL, разблокируйте ее с помощью шестигранника. После чего, возьмите присоску для деинсталляции, установите ее в углу iPad, осторожно потяните на себя, придерживая BEZEL с другой стороны.